

YASKAWA Invertere CA J1000


Dispositivo compatto con controllo V/f Manuale di avvio rapido

Tipo: CIMR-JC

Modelli: Classe 200 V, Trifase Ingresso: Da 0,1 a 5,5 kW Classe 200 V, Monofase Ingresso: Da 0,1 a 2,2 kW Classe 400 V, Trifase Ingresso: Da 0,2 a 5,5 kW

Per un uso corretto del prodotto, si prega di leggere per intero questo manuale e di conservarlo per avere un riferimento, per effettuare l'ispezione, la manutenzione.

Assicurarsi che l'utente finale riceva questo manuale.



J1000

Manuale di avvio rapido

1 Istruzioni di sicurezza e avvertimenti generali	2
2 Installazione meccanica	7
3 Installazione elettrica	9
4 Funzionamento del tastierino	15
5 Avvio	17
6 Tabella dei parametri	21
7 Risoluzione dei problemi	

1 Istruzioni di sicurezza e avvertimenti generali

Yaskawa Electric fornisce dei componenti da utilizzare in una vasta gamma di applicazioni industriali. La scelta e l'applicazione dei prodotti Yaskawa rimane sotto la responsabilità del progettista dell'impianto o dell'utente finale. Yaskawa non si assume alcuna responsabilità per il modo in cui i prodotti sono inseriti all'interno della progettazione finale del sistema. I prodotti Yaskawa non devono assolutamente essere inseriti in un prodotto o in un progetto come unici ed esclusivi elementi per il controllo della sicurezza. Senza alcuna eccezione, tutti i controlli devono essere progettati per rilevare i guasti dinamicamente e arrestarsi in sicurezza in ogni circostanza. Tutti i prodotti progettati per accogliere un componente realizzato dalla Yaskawa devono essere forniti all'utente finale con gli avvertimenti e le istruzioni appropriate, nonché con le istruzioni per un sicuro uso e funzionamento del componente stesso. Qualsiasi avvertimento fornito dalla Yaskawa deve essere prontamente comunicato all'utente finale. Yaskawa offre una garanzia espressa solo in relazione alla qualità del proprio prodotto e alla conformità con gli standard e le specificazioni presenti nel manuale. NON VIENE RICONOSCIUTA NESSUN'ALTRA GARANZIA, NÉ ESPRESSA NÉ IMPLICITA. Yaskawa non si assume alcuna responsabilità per lesioni a persone danni materiali, perdite o reclami derivanti dall'errata applicazione dei suoi prodotti.

Avvertimenti generali

A AVVERTIMENTO

- Leggere e comprendere a fondo questo manuale prima di installare, far funzionare o effettuare la manutenzione su questo dispositivo.
- Devono essere seguite tutte le avvertimenze, le procedure di sicurezza e le istruzioni.
- Tutti i lavori devono essere effettuati solo da personale qualificato.
- Il dispositivo deve essere installato in base alle istruzioni di questo manuale e alla normativa locale.
- Prestare attenzione ai messaggi di sicurezza riportati in questo manuale.
 L'utente è responsabile per qualsiasi danno o lesione dell'impianto dovuta ad una noncuranza degli avvertimenti di questo manuale.

Le seguenti convenzioni sono usate per indicare i messaggi di sicurezza:

A PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, nel caso in cui non venisse evitata, potrebbe comportare la morte o gravi lesioni.

▲ AVVERTIMENTO

Indica una situazione pericolosa che, nel caso in cui non venisse evitata, potrebbe comportare la morte o gravi lesioni.

A PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, nel caso in cui non venisse evitata, potrebbe comportare delle lesioni moderate o lievi.

NOTA

Indica un messaggio di danni materiali.

◆ Avvertimenti di sicurezza

AVVERTIMENTO

Pericolo di shock elettrico

 Non tentare di modificare o alterare il dispositivo in maniera diversa da quanto descritto in questo manuale.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare la morte o gravi lesioni.

Yaskawa non è responsabile per modifiche al prodotto apportate dall'utente. Questo prodotto non deve essere modificato

· Non toccare i terminali prima che i condensatori siano completamente scarichi.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare la morte o gravi lesioni.

Prima di cablare i terminali, disconnettere ogni fonte di corrente dall'impianto. Il condensatore interno rimane carico anche dopo la disattivazione dell'alimentazione. Il LED indicatore di carica si spegne quando la tensione del bus CC è sotto i 50 V CC. Per evitare uno shock elettrico bisogna aspettare almeno un minuto dopo che tutti gli indicatori si siano spenti e misurare la tensione del bus CC per confermare il livello di sicurezza.

· Non consentire l'uso dell'impianto a personale non qualificato.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare la morte o gravi lesioni.

La manutenzione, l'ispezione e la sostituzione dei componenti deve essere effettuata solo da personale qualificato che ha familiarità con l'installazione, la regolazione e la manutenzione di dispositivi a CA.

- Non rimuovere le coperture e non toccare le piastre dei circuiti mentre l'alimentazione è attiva.
 Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare la morte o gravi lesioni.
- Assicurarsi che il cavo di terra risponda agli standard tecnici e alle norme di sicurezza locali.
 La corrente di fuga dell'inverter eccede i 3,5 mA. Di conseguenza, in accordo alle norme IEC 61800-5-1,
 l'interruzione automatica in caso di discontinuità sul cavo di messa a terra dovrà essere fatto o fornito tramite un cavo di di protezione con una sezione minima di 10 mm2 nel caso di conduttore di rame o 16 mm2 nel caso di cavo di alluminio.
- Utilizzare uno strumento opportuno per la lettura e il rilevamento della corrente residua (RCM/RCD)
 L'inverter può avere una corrente residua con una componente continua nel cavo di protezione di terra. Dove
 l'utilizzo di uno strumentodi lettura o di protezione contro le correnti residue è collegato, a protezione in caso
 di contatto diretto o indiretto, utilizzare sempre un RCM o RCD di tipo B in accordo alla norma IEC 60755.
- Effettuare sempre la messa a terra del terminale dal lato del motore.
 Una messa a terra errata dell'impianto potrebbe comportare la morte o gravi lesioni toccando l'alloggiamento del motore.
- Non effettuare i lavori sul dispositivo quando si indossano indumenti larghi, gioielli o quando non si ha la protezione oculare.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare la morte o gravi lesioni.

Rimuovere tutti gli oggetti metallici come orologi o anelli, stringere gli indumenti larghi e indossare una protezione oculare prima di iniziare i lavori sul dispositivo.

· Non cortocircuitare mai i circuiti di uscita del dispositivo.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare la morte o gravi lesioni.

▲ AVVERTIMENTO

Rischio di movimenti improvvisi

 Il sistema può avviarsi inaspettatamente a seguito del collegamento all'alimentazione e ciò potrebbe comportare la morte o gravi lesioni.

Allontanare il personale dal dispositivo, dal motore e dall'area della macchina prima di attivare l'alimentazione. Stringere le coperture, i giunti, le chiavette dell'albero e i carichi della macchina prima di attivare l'alimentazione al dispositivo.

Rischio di incendio

Non usare una fonte errata di tensione di alimentazione.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare la morte o gravi lesioni a causa di incendio.

Verificare che il tensione nominale del dispositivo corrisponda al tensione dell'alimentazione in entrata prima di attivarla.

· Non usare materiali combustibili impropri.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare la morte o gravi lesioni a causa di incendio.

Attaccare il dispositivo al metallo o ad altro materiale non combustibile.

- · Non connettere la linea di alimentazione CA ai terminali di uscita U, V e W.
- Assicurarsi che le linee di alimentazione siano connesse ai terminali di ingresso del circuito principale R/L1, S/L2, T/L3 (o R/L1 e S/L2 per alimentazione monofase).

Non connettere la linea di alimentazione CA ai terminali di uscita del motore del dispositivo. Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare la morte o gravi lesioni a causa di un danno al dispositivo che scaturisce da una applicazione di tensione ai terminali di uscita.

• Stringere tutte le viti del terminale con la coppia di serraggio specificata.

Il fatto di non serrare bene le connessioni elettriche potrebbe comportare la morte o gravi lesioni a causa di un surriscaldamento delle stesse.

A PERICOLO

Rischio di rottura

· Non trasportare il dispositivo dalla copertura frontale.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare un danno moderato o lieve derivante da una caduta del corpo principale del dispositivo.

Rischio di ustioni

 Non toccare il dissipatore o la parte meccanica della resistenza di frenatura se prima non è trascorso il periodo di raffreddamento a seguito della disattivazione dell'alimentazione.

IT 4

NOTA

Rischi delle apparecchiature

 Osservare le corrette procedure di scarico elettrostatico (ESD) quando si manipola il dispositivo e le piastre dei circuiti.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare un danno ESD alla circuiteria del dispositivo.

- Non connettere/disconnettere mai il motore dal dispositivo mentre esso eroga una tensione in uscita.
 Una messa in seguenza errata dell'impianto può comportare un danno al dispositivo.
- Non eseguire un test di resistenza alla tensione su nessun componente del dispositivo.

Una mancata osservazione di tale prescrizione può comportare un danno ai componenti sensibili del dispositivo.

· Non mettere in funzione un impianto danneggiato.

Una mancata osservazione di tale prescrizione può comportare un ulteriore danno all'impianto. Si prega di non connettere o far funzionare qualsiasi impianto con danni visibili o componenti mancanti.

 Installare una protezione adeguata da cortocircuito per il circuito secondario in base alla normativa vigente.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare un danno al dispositivo.

Il dispositivo è adatto a circuiti capaci di fornire non più di 100,000 RMS Ampere simmetrici 240 V AC max. (classe da 200 V) e 480 V AC max. (classe da 400V).

· Usare sempre un cavo schermato per il cablaggio del controllo.

Una mancata osservanza di tale prescrizione può causare una interferenza elettrica dovuta a scarse prestazioni del sistema. Usare dei doppini schermati per mettere a terra la schermatura nel terminale di terra del dispositivo.

· Non consentire l'uso del prodotto a personale non qualificato.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare un danno al dispositivo o al circuito di frenatura.

· Non modificare circuiti del dispositivo.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare un danno al dispositivo e annullerebbe la garanzia.

Yaskawa non è responsabile di alcuna modifica del prodotto apportata dall'utente. Questo prodotto non deve essere modificato.

 Controllare tutti i cablaggi per assicurare che tutte le connessioni siano corrette dopo aver installato il dispositivo e dopo aver connesso altri elementi.

Una mancata osservanza di tale prescrizione potrebbe comportare un danno al dispositivo.

 Non connettere ma i filtri generali di soppressione interferenza LC o RC, condensatori o dispositivi di protezione da sovratensione all'uscita del dispositivo.

L'uso di filtri non approvati può comportare un danno al dispositivo o all'impianto del motore.

1 Istruzioni di sicurezza e avvertimenti generali

Precauzioni per l'adempimento alla direttiva CE sulle basse tensioni

Questo dispositivo è stato testato in conformità con gli standard europei EN61800-5-1. 2007 e soddisfa pienamente la direttiva sul basso voltaggio. Devono esser soddisfatte le seguenti condizioni per mantenere tale conformità quando viene utilizzato in combinazioni con altri dispositivi.

Non usare dispositivi in aree con grado di inquinamento superiore a 2 con categoria 3 di sovratensione in conformità con IEC664.

Mettere a terra il punto di neutro dell'alimentazione alimentazione per i dispositivi di classe 400 V.

Precauzioni per l'adempimento agli standard UL/cUL

Questo dispositivo è testato in conformità con gli standard UL, UL508C, e soddisfa i requisiti UL. Devono esser soddisfatte le seguenti condizioni per mantenere tale conformità quando si usa questo dispositivo assieme ad altri dispositivi:

Non installare il dispositivo in un'area con un grado di inquinamento superiore a 2 (standard UL).

Usare i cavi in rame prescritti da UL (nominale a 75°C) e connettori per loop chiuso o connettori ad anelli certificati CSA. Per ulteriori dettagli riferirsi al manuale di istruzioni.

Usare cavi basso voltaggio con conduttori di circuito NEC classe 1. Riferirsi alla normativa nazionale o locale per il cablaggio. Usare un'alimentazione di classe 2 (norme UL) per il terminale del circuito di controllo. Per ulteriori dettagli riferirsi al manuale di istruzioni.

Questo dispositivo è stato sottoposto al test di corto circuito UL. Esso certifica che durante un corto circuito presente nell'alimentazione, il flusso di corrente non sale oltre i 30,000 amp. al massimo a 240 V per i dispositivo di classe 200 V e a 480 V per quelli di classe 400 V.

La protezione di sovraccarico del motore interna al dispositivo è presente negli standard UL ed è in conformità con NEC e CEC. Il setup può essere eseguito usando i parametri L1-01/02. Per ulteriori dettagli, riferirsi al manuale tecnico.

2 Installazione meccanica

Al ricevimento del dispositivo

Si prega di effettuare le seguenti operazioni al ricevimento del dispositivo:

- Controllare se il dispositivo presenta danni. Se esso appare danneggiato, contattare il fornitore.
- Verificare la ricezione del modello corretto, controllando le informazioni sulla targhetta. Se è stato spedito il modello sbagliato, contattare il fornitore.

Ambiente di installazione

Per una durata ottimale delle prestazioni dell' inverter, installarlo in un ambiente che soddisfi le condizioni riportate di seguito.


Ambiente	Condizioni
Area di installazione	All'interno
	-10 °C a +50 °C
Temperatura ambiente	Quando si usa il pannello di protezione, bisogna installare una ventola di raffreddamento o un condizionatore d'aria per assicurare che la temperatura all'interno dell'armadietto non superi i livelli indicati.
	Non permettere la formazione di ghiaccio sul dispositivo.
Umidità	95% RH o meno, e privo di condensa
Temperatura di stoccaggio	-20 °C a +60 °C
Area circostante	Installare il dispositivo in un luogo pulito privo di: Olio e polvere Schegge metalliche, olio, acqua o altri materiali esterni Materiali radioattivi Materiali combustibili (es. legno) Gas e liquidi pericolosi Eccessive vibrazioni Cloruri Esposizione diretta alla luce solare
Altezza	1000 m o meno
Vibrazione	10 - 20 Hz a 9.8 m/s ² , 20 - 55 Hz a 5.9 m/s ²
Orientamento	Installare il dispositivo in posizione verticale in modo tale mantenere la massimo l'effetto refrigerante.

♦ Orientamento dell'installazione e spazio


Installare il dispositivo in posizione verticale. Lasciare abbastanza spazio attorno ad esso per una corretta refrigerazione come mostrato nella figura a destra.

Nota: È possibile installare svariate unità vicine, come mostrato in figura, con un montaggio "una accanto all'altra". Per ulteriori dettagli si prega di riferirsi al manuale di istruzioni.






♦ Dimensioni



Modello		Dimensioni (mm)							Peso	
CIMR-JC□	W	Н	D	W1	H1	H2	D1	D2	d	(kg)
BA0001	68	128	76	56	118	5	6.5	67.5	M4	0.6
BA0002	68	128	76	56	118	5	6.5	67.5	M4	0.6
BA0003	68	128	118	56	118	5	38.5	109.5	M4	1.0
BA0006	108	128	137.5	96	118	5	58	129	M4	1.7
BA0010	108	128	154	96	118	5	58	145.5	M4	1.8
2A0001	68	128	76	56	118	5	6.5	67.5	M4	0.6
2A0002	68	128	76	56	118	5	6.5	67.5	M4	0.6
2A0004	68	128	108	56	118	5	38.5	99.5	M4	0.9
2A0006	68	128	128	56	118	5	58.5	119.5	M4	1.1
2A0010	108	128	129	96	118	5	58	120.5	M4	1.7
2A0012	108	128	137.5	96	118	5	58	129	M4	1.7
2A0020	140	128	143	128	118	5	65	134.5	M4	2.4
4A0001	108	128	81	96	118	5	10	72.5	M4	1.0
4A0002	108	128	99	96	118	5	28	90.5	M4	1.2
4A0004	108	128	137.5	96	118	5	58	129	M4	1.7
4A0005	108	128	154	96	118	5	58	145.5	M4	1.7
4A0007	108	128	154	96	118	5	58	145.5	M4	1.7
4A0009	108	128	154	96	118	5	58	145.5	M4	1.7
4A0011	140	128	143	128	118	5	65	134.5	M4	2.4

3 Installazione elettrica

La figura seguente mostra il cablaggio del circuito principale e di controllo.



Specifiche di cablaggio

Circuito principale

Quando si cabla il circuito principale è cosigliato utilizzare fusibili e filtri riportati nella tabella seguente. Assicurarsi di non superare i valori di coppia di serraggio.

Modello	Tipo di filtro EMC	Raccomanda zioni per	Dimensioni del termini principal		ircuito
CIMR-JC□	Schaffner	cavo del motore (mm²)	R/L1,S/L2,T/L3, U/T1, V/T2,W/T3, - , +1, +2	B1, B2	GND
BA0001	FS23638-10-07	2.5	M3.5	M3.5	M3.5
BA0002	FS23638-10-07	2.5	M3.5	M3.5	M3.5
BA0003	FS23638-10-07	2.5	M3.5	M3.5	M3.5
BA0006	FS23638-20-07	2.5	M4	M4	M4
BA0010	FS23638-20-07	4	M4	M4	M4
2A0001	FS23637-8-07	2.5	M3.5	M3.5	M3.5
2A0002	FS23637-8-07	2.5	M3.5	M3.5	M3.5
2A0004	FS23637-8-07	2.5	M3.5	M3.5	M3.5
2A0006	FS23637-8-07	2.5	M3.5	M3.5	M3.5
2A0010	FS23637-14-07	2.5	M4	M4	M4
2A0012	FS23637-14-07	4	M4	M4	M4
2A0020	FS23637-24-07	6	M4	M4	M4
4A0001	FS23639-5-07	2.5	M4	M4	M4
4A0002	FS23639-5-07	2.5	M4	M4	M4
4A0004	FS23639-5-07	2.5	M4	M4	M4
4A0005	FS23639-10-07	2.5	M4	M4	M4
4A0007	FS23639-10-07	2.5	M4	M4	M4
4A0009	FS23639-10-07	2.5	M4	M4	M4
4A0011	FS23639-15-07	2.5	M4	M4	M4

Selezione del fusibile d'alimentazione

La proteione sul circuito primario dell'alimentazione sarà assicurata tramite la scelta di questi elementi :

- Fusibili non ritardati, Classe J,T o CC dimensionati al 300% della corrente nominale Nota: I modelli non disponibili sono: A6T6 con 2A0002, A6T15 con 2A0004 o 4A0004, A6T20 con 4A0005 e A6T25 con 4A0007
- · Fusibili ritardati, Classe J, T o CC dimensionati al 175% della corrente nominale
- Fusibili ritardati, Classe RK5 dimensionati al 225% della corrente nominale

Modello CIMR-JC	Fusibili non ritardati Class-T Tipo (Ferraz)	Fusibili capacità (A)	Fusibilie Tipo (Bussmann) 500 Vac, 200 kAIR	Fusibili capacità (A)
	Mon	nofase Ingresso, 200 V	Classe	
BA0001	A6T6	6	FWH-25A14F	25
BA0002	A6T10	10	FWH-25A14F	25
BA0003	A6T20	20	FWH-60B	60
BA0006	A6T40	40	FWH-80B	80
BA0010	A6T40	40	FWH-100B	100

Modello CIMR-JC	Fusibili non ritardati Class-T Tipo (Ferraz)	Fusibili capacità (A)	Fusibilie Tipo (Bussmann) 500 Vac, 200 kAIR	Fusibili capacità (A)	
	Tr	rifase Ingresso, 200 V	Classe		
2A0001	A6T3	3	FWH-25A14F	25	
2A0002	A6T6	6	FWH-25A14F	25	
2A0004	A6T15	15	FWH-25A14F	25	
2A0006	A6T20	20	FWH-25A14F	25	
2A0008	A6T25	25	FWH-70B	70	
2A0010	A6T25	25	FWH-70B	70	
2A0012	A6T30	30	FWH-70B	70	
2A0018	A6T40	40	FWH-90B	90	
2A0020	A6T40	40	FWH-90B	90	
	Trifase Ingresso, 400 V Classe				
4A0001	A6T3	3	FWH-40B	40	
4A0002	A6T6	6	FWH-40B	40	
4A0004	A6T15	15	FWH-50B	50	
4A0005	A6T20	20	FWH-70B	70	
4A0007	A6T25	25	FWH-70B	70	
4A0009	A6T25	25	FWH-90B	90	
4A0011	A6T30	30	FWH-90B	90	

■ Circuito di controllo


Usare dei cavi che rientrano nelle specifiche elencate sotto. Per un cablaggio sicuro si raccomanda di usare dei cavi solidi o dei rigidi flessibili con morsetti. La lunghezza di spellatura relativa ai morsetti è di 6 mm.

	Dimensioni	Connie di		n cavo e	Terminale di tipo a boccola	
Terminale	della vite	serraggio N·m	Dimensioni applicabili del cavo (mm²)	raccoma ndate (mm²)	Dimensioni applicabili del cavo (mm²)	raccoma ndate (mm²)
MA, MB, MC	M3	Da 0.5 a 0.6	Da 0.25 a 1.5	0.75	Da 0.25 a 1.0	0.5
S1-S5, SC, +V, A1, AC, AM	M2	Da 0.22 a 0.25	Da 0.25 a 1.0	0.75	Da 0.25 a 0.5	0.5

Installazione filtro EMC

Questo dispositivo è stato testato in conformità con gli standard europei EN61800-3:2004. Per essere conforme agli standard EMC, cablare il circuito principale come descritto di seguito.

- Installare un filtro antidisturbo EMC appropriato all'ingresso. Per i dettagli, vedere la lista precedente o riferirsi al manuale di istruzioni.
- 2: Posizionare il dispositivo e il filtro antidisturbo EMC nello stesso armadietto.
- 3: Usare un cavo schermato intrecciato per collegare il motore e il dispositivo.
- Rimuovere qualsiasi traccia di vernice o di sporcizia dalle connessioni di messa a terra per ottenere una minima impedenza di terra.
- 5: Installare un reattore CC per i dispositivi inferiori a 1 kW per essere conformi a EN61000-3-2.Per ulteriori dettagli riferirsi al manuale tecnico o contattare il fornitore.



Cablaggio conforme agli standard EMC di unità monofase e trifase

♦ Cablaggio del circuito principale e di controllo

Cablaggio dell'ingresso del circuito principale

Considerare le seguenti precauzioni per l'ingresso del circuito principale.

- · Usare solo interruttori progettati specificatamente per questi dispositivi.
- Quando si usa uno strumento per la lettura e o il rilevamento della corrente residua (RCM/RCD), assicurarsi che lo strumento sia idoneo all'utilizzo sui di un inverter in AC. (esempio: tipo B in accordo alla IEC 60755)
- Se si usa un interruttore differenziale di messa a terra, assicurarsi che esso rilevi sia la corrente CC che quella ad alta frequenza.
- Se si usa un interruttore di ingresso, assicurarsi che esso non venga attivato per più di una volta ogni 30 minuti.
- Usare un reattore CC o un reattore CA sull'ingresso dal lato del dispositivo:
- Per sopprimere la corrente armonica.
- Per migliorare il fattore di potenza dal lato di alimentazione.

- · Quando si utilizza un selettore per condensatori di rifasatura.
- Con un transistor di alimentazione ad alta capacità (oltre i 600 kVA).

Cablaggio dell'uscita del circuito principale

Considerare le seguenti precauzioni per il cablaggio del circuito d'uscita.

- · Collegare alle uscite delle unità soltanto motori con carico trifase.
- Evitare di collegare una fonte di alimentazione alle uscite dei dispositivi.
- Non cortocircuitare o mettere a terra i terminali di uscita.
- Non usare condensatori per la correzione di fase.
- Se si utilizza un contattore tra l'unità e il motore, assicurarsi che non sia mai in funzione mentre l'unità rilascia la
 tensione. Il funzionamento durante l'emissione della tensione può causare pcchi di corrente elevati, con conseguente
 scatto di sovracorrente, oppure danneggiamento del dispositivo.

Connessione di messa a terra

Seguire le seguenti istruzioni nel caso di messa a terra dell'inverter

- L'inverter deve sempre essere collegato a terra in accordo alle specifiche tecniche standard e alle locali norme di sicurezza.
 - La corrente di dispersione a terra supera i 3,5 mA, in accordo alla IEC 61800-5-1, almeno una delle seguenti condizioni deve essere soddisfatta:
 - 1. la sezione del cavo deve essere almeno di 10 mm2 nel caso di cavo di rame, 16 mm2 nel caso di cavo di alluminio.
 - 2. l'alimentazione si deve scollegare automaticamente in caso di interruzzione del cavo di collegamento a terra.
- · Tenere il filo di terra il più corto possibile.
- Assicurarsi sempre che l'impedenza del cavo di terra sia conforme alle locali norme di sicurezza e alle regole d'installazione.
- Mai condividere il collegamento di terra con altri apparati in tensione.
- Non creaere anelli di corrente con i cavi di collegamento a terra nel caso di più di un inverter

Precauzioni per il cablaggio del circuito di controllo

Considerare le seguenti precauzioni per il cablaggio dei circuiti di controllo.


- Separare il cablaggio del circuito di controllo dal cablaggio del circuito principale o altre linee ad alta potenza.
- Separare il cablaggio per i terminali dei circuiti di controllo MA, MB, MC (uscita a contatto) dal cablaggio degli
 altri terminali del circuito di controllo.
- Per l'alimentazione di controllo esterna, utilizzare un sistema di alimentazione di classe 2 conforme agli standard UL.
- · Usare dei doppini semplici o schermati per i circuiti di controllo, per evitare errori di funzionamento.
- Mettere a terra le schermature del cavo con la massima area di contatto della schermatura e della messa a terra.
- Le schermature dei cavi devono essere collegate a terra da entrambe le estremità.

■ Terminali del circuito principale

Terminale	Tipo	Funzione
R/L1, S/L2, T/L3	Ingresso circuito principale di alimentazione	Connette la linea di alimentazione al dispositivo. I dispositivi con alimentazione di ingresso monofase 200 V usano i terminali R/L1 e S/L 2 (T/L3 non è usato).
U/T1, V/T2, W/T3	Uscita dispositivo	Effettua il collegamento al motore.
B1, B2	Resistenza di frenatura	Per commettere una resistenza di frenatura.
+1, +2	Connessione reattore CC	Collegamento eseguito alla consegna. Rimuovere il collegamento per installare un diffusore CC.
+1, -	Ingresso alimentazione CC	Per connettere un'alimentazione CC.
(2 terminali)	Terminale di messa a terra	Classe da 200 V: Messa a terra con 100 Ω o meno Classe da 400 V: Messa a terra con 10 Ω o meno

■ Terminali del circuito di controllo

La figura in basso visualizza la disposizione del terminale di controllo.



Ci sono 3 interruttori DIP, da S1 a S3 posizionati nella scheda di controllo

SW1	Commuta l'ingresso analogico A1 fra l'ingresso di tensione e corrente
SW3	Usato per selezionare la modalità di fonte (PNP)/di abbassamento (NPN,default) per gli ingressi digitali (PNP necessita una alimentazione esterna da 24 V CC)

■ Funzioni del terminale del circuito di controllo

Tipo	N.	Nome del terminale (segnale)	Funzione (livello di segnale), impostazione di default
Ingressi digitali multi- funzione	S1 a S5	Ingresso digitale multifunzione da 1 a 5.	Ingressi fotoaccoppiati, 24 V CC, 8 mA Nota: Dispositivo pre-impostato alla modalità di abbassamento (NPN). Quando si usa una modalità (NPN) di fonte, impostare l'interruttore DIP S3 su "SOURCE" e usare un'alimentazione esterna 24 V CC (±10%).
	SC	Ingresso multifunzione comune	Sequenza comune
Ingresso	A1	Ingresso analogico	da 0 a +10 V CC (20 k Ω) risoluzione 1/1000 da 0/4 a 20 mA (250 Ω) risoluzione: 1/500
analogico	+V	Alimentazione analogica di ingresso	+10.5 V (max. corrente tollerabile 20 mA)
_	AC	Comune frequenza di riferimento	0 V
Uscita relè	MA	N.O. (errore)	Uscita a relè digitale
multi-	MB	Uscita N.C (errore)	30 V CC, da 10 mA a 1 A
funzione	MC	Uscita digitale comune	250 V CA, da 10 mA a 1 A
Uscite di	AM	Uscita analogica di monitoraggio	0 a 10 V CC (2 mA o meno), risoluzione: 1/256 (8 bit)
monitoragg io	AC	Monitoraggio comune	0 V

IT 14

4 Funzionamento del tastierino

◆ Tasti e console di programmazione LED

La console di programmazione LED viene utilizzata per programmare il dispositivo, avviarlo/arrestarlo e visualizzare le informazioni sugli errori. I LED indicano lo stato del dispositivo.




■ Tasti e funzioni

Display	Nome	Funzione
F50.00	Area display dati	Visualizza la frequenza di riferimento, numero del parametro, etc.
ESC	Tasto ESC	Ritorna al menu precedente.
RESET	Tasto RESET	Sposta il cursore verso destra. Consente il ripristino dopo l'errore.
RUN	Tasto RUN	Avvia il dispositivo in modalità LOCALE. Il LED Run • è acceso quando il dispositivo aziona il motore. • lampeggia durante la decelerazione per arrestarsi quando la frequenza di riferimento è a 0. • Lampeggia rapidamente quando l'unità viene disattivata tramite DI, quando l'unità è stata arrestata utilizzando un DI di arresto rapido o se all'avvio era attivato un comando di marcia.
	Tasto freccia Su	Consente di spostarsi verso l'alto per selezionare i numeri dei parametri, i valori di impostazione, etc.
V	Tasto freccia Giù	Consente di spostarsi verso il basso per selezionare i numeri dei parametri, i valori di impostazione, etc.
STOP	Tasto STOP	Arresta il dispositivo.
ENTER	Tasto di invio	Seleziona le modalità, i parametri ed è usato per memorizzare le impostazioni.
LO RE	Tasto di selezione LO/ RE	Consente di effettuare il controllo del dispositivo tra la console di programmazione (LOCAL) e i terminali dei circuiti di controllo (REMOTE). Il LED è attivo quando l'unità è in modalità LOCAL (funzionamento da tastierino).
ALM	Spia LED ALM	Lampeggiante: Il dispositivo si trova in stato d'allarme. On: Il dispositivo si trova in uno stato di errore e l'uscita viene arrestata.
REV	Spia LED REV	On: La direzione di rotazione del motore è all'indietro. Off: La direzione di rotazione del motore è in avanti.
DRV	Spia LED DRV	On: Il dispositivo è pronto per l'azionamento del motore. Off: Il dispositivo si trova nella modalità di verifica, configurazione o impostazione del parametro.
FOUT	Spia LED FOUT	On: La frequenza d'uscita è visualizzata sulla schermata dei dati. Off: Sulla schermata dei dati viene visualizzata qualsiasi cosa adeccezione della frequenza di riferimento.

Struttura del menu e modalità


La seguente illustrazione spiega la struttura del menu del tastierino della console di programmazione.



5 Avvio

Procedura di setup del dispositivo

L'illustrazione in basso mostra la procedura di base per la configurazione. Ogni fase viene spiegata in maniera dettagliata nelle pagine seguenti:



♦ Accensione

Prima di attivare l'alimentazione,

- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Assicurarsi che sull'unità non siano state lasciate viti, estremità di fili sciolti o strumenti.
- Dopo aver attivato l'alimentazione, dovrebbe essere visualizzata la modalità del dispositivo e non dovrebbero apparire errori o allarmi.

◆ Selezione carico normale / pesante (C6-01)

Il dispositivo supporta due capacità, carico normale e carico pesante. Entrambe hanno due diverse potenze di corrente di uscita (riferirsi al catalogo o al manuale di istruzioni). Impostare la modalità di carico pesante in conformità con l'applicazione.

Modalità	Potenze per carico pesante (HD)	Potenza per carico normale (ND)
C6-01	0	1
Applicazione	Le applicazioni con una coppia costante come estrusori, nastri trasportatori o gru. Potrebbe essere necessaria un'alta capacità di sovraccarico.	Applicazioni dove la coppia aumenta con l'aumentare della velocità, come ventole o pompe. Generalmente non serve un'elevata tolleranza di sovraccarico.
Capacità di sovraccarico (OL2)	150% della corrente nominale del dispositivo per 60 s	120% della corrente nominale del dispositivo per 60 s
L3-02 Prevenzione di stallo durante l'accelerazione	150%	120%
L3-06 Prevenzione di stallo durante la marcia	150%	120%
Frequenza portante di default	10 kHz, 8 kHz < <i>I</i> >	Oscillazione PMW

<1> Monofase CA200 V CIMR-JCBA0001 ~ BA0006: 10kHz

Monofase CA200 V CIMR-JCBA0010 : 8kHz Trifase CA200 V CIMR-JC2A0001 ~ 2A0006 : 10kHz Trifase CA200 V CIMR-JC2A0008 ~ 2A0020 : 8kHz Trifase CA400 V CIMR-JC4A0001 ~ 4A0011 : 8kHz

Fonte di riferimento e del comando Run

Il dispositivo ha una modalità LOCAL e una REMOTE. Il LED dei tasti LO/RE indica lo status del dispositivo.

Stato	Descrizione	LED LO/RE
LOCAL	Il comando di marcia/arresto e la frequenza di riferimento vengono immessi tramite il tastierino della console di programmazione.	ON
REMOTE	Vengono utilizzate la fonte del comando di marcia immessa nel parametro b1-02 e la fonte della frequenza di riferimento immessa nel parametro b1-01.	OFF

Se l'unità è stata attivata nella modalità REMOTE, verificare che nei parametri b1-01/02 siano impostate le fonti corrette per la frequenza di riferimento e il comando di marcia e che l'unità sia in modalità REMOTE.

Configurazione I/O

Ingressi digitali multi-funzione (S1 a S5)

 È possibile assegnare la funzione di ciascun ingresso digitale nei parametri H1-□□. È possibile osservare le funzioni di impostazione predefinite nello schema dei collegamenti a pagina 11.

■ Uscita digitale multifunzione MA-MB-MC (H2-01)

È possibile assegnare la funzione dell'uscita digitale a H2-01. L'impostazione di default è "Errore" (H2-01=E). Il valore di impostazione di H2-01 è composto da 3 cifre, di cui la cifra di mezzo e quella di destra impostano la funzione, mentre quella di sinistra imposta le caratteristiche di uscita (0: uscita come da selezione; 1: uscita inversa).

■ Ingresso analogico (H3-□□)

L'ingresso analogico A1 può essere usato per impostare la frequenza di riferimento quando il parametro b1-01=1. Usare i parametri H3-□□ per regolare il guadagno e la polarizzazione dell'uscita analogica. Selezionare il livello del segnale di ingresso nel parametro H3-01.

NOTA! Se il livello del segnale di ingresso dell'ingresso A1 viene commutato tra la tensione e la corrente, verificare che l'interruttore DIP S1 sia posizionato correttamente e che il parametro H3-01 sia configurato correttamente.

■ Uscita analogica di monitoraggio (H4-□□)

Utilizzare i parametri H4-□□ per impostare il valore dell'uscita dell'uscita analogica di monitoraggio e per regolare i livelli della tensione di uscita. L'impostazione del valore di monitoraggio è la "Frequenza di uscita".

Frequenza di riferimento e tempi di accelerazione/ decelerazione

Configurazione della frequenza di riferimento (b1-01)

Impostare il parametro b1-01 in base alla frequenza di riferimento utilizzata.

b1-01	Fonte di riferimento	Ingresso frequenza di riferimento
0	Tastierino della console	Impostare le frequenze di riferimento nei parametri d1-\(\square\) e gli ingressi digitali utilizzati per la commutazione tra valori di riferimento differenti.
1	Ingresso analogico	Applicare il segnale della frequenza di riferimento al terminale A1.
2	Opzione di comunicazioni seriali	Comunicazione memobus RS232C o RS422/485
3	Opzioni potenziometro	Opzioni potenziometro

■ Regolare i tempi di accelerazione / decelerazione e le curve a S.

Sono disponibili due serie di tempi di accelerazione e decelerazione che possono essere impostati nei parametri C1 □□. I tempi attivati di default di accelerazione e decelerazione sono C1-01/02. Regolare questi tempi in base ai valori appropriati necessari all'applicazione. Se necessario, è possibile attivare le curve a S nei parametri C2-□□ per un avvio e un arresto più leggero dell'accel./decel.

Marcia di prova

Effettuare le seguenti fasi per avviare la macchina dopo aver impostato tutti i parametri.

- Avviare il motore senza carico e verificare se tutti gli ingressi, le uscite e le sequenze funzionino come desiderato.
- 2: Connettere il carico al motore.
- 3: Avviare il motore con carico e verificare che non vi siano vibrazioni, oscillazionio che non si verifichi uno stallo del motore.

Una volta eseguite le fasi riportate sopra, l'unità è pronta ad avviare l'applicazione e ad eseguire le funzioni di base. Per ulteriori dettagli sulla configurazione avanzata si prega di riferirsi al manuale tecnico.

6 Tabella dei parametri

Nella seguente tabella dei parametri sono riportati tutti i parametri più importanti. Le impostazioni predefinite sono in grassetto. Per un elenco completo dei parametri, fare riferimento al manuale di istruzioni.

Par.	Nome	Descrizione				
Parametri di inizializzazione						
A1-01	Selezione livello di accesso	Seleziona i parametri accessibili dalla console digitale. 0: Solo funzionamento 2:Livello d'accesso avanzato				
A1-03	Inizializzazio ne dei parametri	Resetta tutti i parametri riportandoli ai valori predefiniti. (ritorna a 0 dopo l'inizializzazione) 0000: Nessuna inizializzazione 2220: Inizializzazione a 2 cavi : 3330: Inizializzazione a 3 cavi :				
	Selezione i	nodalità di funzionamento				
b1-01	Selezione frequenza di riferimento	0: Valore dell'operatore - d1-□□ 1: Ingresso analogico A1 2: Opzione di comunicazione seriale 3: Opzioni potenziometro				
b1-02	Selezione comando di marcia	0: Operatore - tasti RUN e STOP 1: Terminali - Ingressi digitali 2: Opzione di comunicazione seriale				
b1-03	Selezione metodo di arresto	Selezione il metodo di arresto quando viene rimosso il segnale di marcia (Run). 0: Rampa fino all'arresto 1: Arresto per inerzia				
b1-04	Selezione funzionament o all'indietro	0: Marcia indietro abilitata 0: Marcia indietro vietata				
b1-14	Selezione ordine di fase.	Commuta l'ordine delle fasi di uscita. 0: Standard 1: Commuta l'ordine di fase.				
	Frena	tura ad iniezione CC				
b2-02	Corrente di frenatura ad iniezione CC	Imposta la corrente di frenatura a iniezione c.c. come percentuale della corrente nominale del dispositivo.				
b2-03 Tempo frenatura a iniezione CC Tempo di frenatura/ tempo di eccitazione CC all'avvio		Imposta il tempo della frenatura a iniezione c.c. all'avvio in unità di 0,01 secondi. Disattivato quando impostato su 0.00 secondi.				

Par.	Nome	Descrizione
b2-04	Tempo frenatura a iniezione CC Tempo di frenatura ad iniezione c.c. all'arresto	Tempo di frenatura ad iniezione CC all'arresto. Disattivato quando impostato su 0.00 secondi.
	Accele	razione/decelerazione
C1-01	Tempo di decelerazione 1	Imposta il tempo di accelerazione 1 da 0 alla massima frequenza di uscita.
C1-02	Tempo di decelerazione 1	Imposta il tempo di decelerazione 1 dalla massima frequenza di uscita a 0.
C2-01	curva a S 1	Curva a S all'avvio dell'accelerazione.
C2-02	curva a S 2	Curva a S alla fine dell'accelerazione.
C2-03	curva a S 3	Curva a S all'avvio della decelerazione.
C2-04	curva a S 4	Curva a S alla fine della decelerazione
	Compens	azione dello scorrimento
C3-01	Guadagno di compensazion e dello scorrimento	Aumentare se la velocità è inferiore alla frequenza di riferimento Diminuire se la velocità è maggiore della frequenza di riferimento.
C3-02	Tempo di ritardo di compensazion e dello scorrimento	Diminuire l'impostazione quando lo compensazione dello scorrimento è troppo bassa. Aumentare l'impostazione in caso di velocità instabile.
	Compe	ensazione della coppia
C4-01	Guadagno di compensazion e di coppia	Aumentare questa impostazione quando la risposta della coppia è lenta. Diminuire questa impostazione quando si verificano oscillazioni di velocità / coppia.
	Modalità di	carico e frequenza portante
C6-01	Selezione carico normale / pesante	0: Carico di lavoro pesante (HD) Applicazioni a coppia costante 1: carico normale (ND) - applicazione a coppia variabile

6 Tabella dei parametri

Par.	Nome	Descrizione			
C6-02	Selezione frequenza portante	1:2.0 kHz 2:5.0 kHz 3:8.0 kHz 4:10.0 kHz 5:12.5 kHz 6:15.0 kHz 7: Oscillazione PWM F: definito dall'utente			
	Frequ	uenze di riferimento			
d1-01 a d1-08	Frequenza di riferimento 1 a 8	li Impostare le velocità multi-step di riferimento da 1 a 8			
d1-17	Velocità di jog (intermittenza)	Velocità di intermittenza			
		Schema V/f			
E1-01	Ingresso Impostazione di tensione	Tensione di ingresso			
E1-04	Frequenza di uscita max.	Per impostare le caratteristiche V/f lineari, impostare gli stessi valori per E1- 07 e E1-09. In questo caso le			
E1-05	max. Tensione di uscita	Assicurarsi che le quattro frequenze siano impostate nel rispetto di tali regole			
E1-06	Frequenza di base	per evitare che si verifichi un errore OPE10:			
E1-07	Frequenza di uscita media	E1-04 ≥ E1-06 ≥ E1-07 ≥ E1-09 Tensione di uscita (E1-05)			
E1-08	Media Tensione in uscita				
E1-09	Frequenza di uscita minima	(E1-08)			
E1-10	Tensione di uscita minima	(E1-10) (E1-07) (E1-06) (E1-04) Frequenza di uscita			
Dati del motore					
E2-01	Corrente nominale del motore	Corrente nominale del motore in Ampere.			
E2-02	Scorrimento nominale del motore in hertz (Hz).				

Par.	Nome	Descrizione
E2-03	Corrente a vuoto del motore	Magnetizzazione della corrente in Ampere.
E2-05	Resistenza linea - linea del motore	Imposta la resistenza fase-fase del motore in ohm.
	Imposta	azioni ingresso digitale
H1-01 a H1-05	Selezione funzione DI da S1 a S5	Seleziona la funzione dei terminali da S1 a S5.
Un elei	nco delle funz	ioni principali si trova a fine tabella.
	Impos	tazioni uscita digitale
H2-01	Funzione DO MA/MB	Impostare la funzione per l'uscita relè MA-MB-MC.
Lei	funzioni princ	ipali sono elencate a fine tabella.
	Impostaz	zione ingresso analogico
H3-01	Sel. livello del segnale A1	0: da 0 a +10 V (ingresso negativo azzerato) 1: da 0 a +10 V (ingresso bipolare) 2: 4-20mA (ingresso a 9 bit) 3: 0-20mA
H3-03	Guadagno A1	Imposta il valore di ingresso in $\%$ con un ingresso analogico di $10~V/20~mA$.
H3-04	Polarizzazion e A1	Imposta il valore di ingresso in % con un ingresso analogico di 0 V/0 mA/4 mA.
	Impostaz	zione ingresso analogico
H4-01	Selezione monitor AM	Immettere valori di monitoraggio uguali a U1- □□. Esempio: Inserire "103" per U1-03.
H4-02	Guadagno AM	Imposta la tensione di uscita AM del terminale uguale al 100% del valore di monitoraggio.
H4-03	Polarizzazion e AM	Imposta la tensione di uscita AM del terminale uguale al 0% del valore di monitoraggio.
Pro	tezione del m	otore contro il surriscaldamento
L1-01	Selez. Protezione sovraccarico motore	Imposta la protezione del motore contro il sovraccarico O: Disabilitata 1: Motore raffreddato a ventola standard 2: Motore raffreddato ad aria standard
L1-02	Tempo di prot. sovraccarico del motore	Imposta il tempo in minuti della protezione del motore contro il sovraccarico. Normalmente non è necessaria nessuna modifica.

Par.	Nome	Descrizione			
	Prevenzione di stallo				
L3-01	Selezione di prevenzione di stallo durante l'accelerazion e	O: Disabilitato -il motore accelera fino alla velocità di accelerazione attiva e andare in stallo con un carico troppo pesante o un tempo di accelerazione troppo breve. I: Impieghi generali - Mantenimento dell'accelerazione quando la corrente è inferiore a L3-02.			
L3-02	Livello di prevenzione di stallo durante l'accelerazion e	Imposta il livello di corrente per la prevenzione di stallo durante l'accelerazione.			
L3-04	Livello di prevenzione di stallo durante la decelerazione	Disabilitata -decelerazione impostata. Potrebbe verificarsi una sovratensione (OV). I: Impieghi generali - La decelerazione viene mantenuta se aumenta la tensione bus CC. 2: 4:Decelerazione da sovraeccitazione			
L3-05	Livello di prevenzione di stallo durante la marcia	0: Disattivato – Potrebbe verificarsi un sovraccarico o uno stallo del motore. 1: Tempo di decel. 1 - Ridurre la velocità utilizzando C1-02. 2: Tempo di accelerazione 2			
L3-06	Livello di prevenzione di stallo durante la marcia	Imposta il livello di corrente alla quale si avvia la prevenzione dello stallo durante la marcia.			

Monitor aggio	Descrizione			
U1-01	Frequenza di riferimento (Hz)			
U1-02	Frequenza di uscita (Hz)			
U1-03	Corrente in uscita (A)			
U1-06	Tensione di uscita di riferimento (V CA)			
U1-07	Tensione del bus CC (V CC)			
U1-10	Stato dei terminali di input I: ON I: OFF			

Monitor aggio	Descrizione		
U1-11	Stato dei terminali di uscita I : ON		
U1-13	Livello ingresso terminale A1		
Tracciatura degli errori			
U2-01	Errore di corrente		
U2-02	Errore precedente		
D1/D0			

02-02	Errore precedente
DI/DO Sel.	Descrizione
Sel	ezione della funzione di ingresso digitale
3	Velocità multi-step di riferimento 1
4	Velocità multi-step di riferimento 2
5	Velocità multi-step di riferimento 3
6	Comando frequenza di jog (priorità maggiore rispetto alla velocità di riferimento multi-step)
7	Selezione tempo di accel/decel
F	Non usato (impostare quando il terminale non è usato)
14	Reset dell'errore (reset quando è acceso)
da 20 a 2F	Errore esterno; modalità di ingresso: Contatto NO/ NC, Modalità di rilevamento: Normale/ durante il funzionamento
S	elezioni della funzione di uscita digitale
0	Durante il funzionamento (ON: il comando run è attivo o la tensione è in uscita)
1	Velocità Zero
2	Raggiungimento della velocità concordata
6	Dispositivo pronto
E	Errore
F	Non usato
10	Errore lieve (Allarme) (ON: allarme visualizzato)

7 Risoluzione dei problemi

◆ Errori e allarmi generali

I guasti e gli allarmi indicano dei problemi nel dispositivo o nella macchina.

Un allarme viene indicato da un codice sul display e dal LED ALM lampeggiante. L'uscita del dispositivo non viene necessariamente disattivata.

Un errore viene indicato da un codice sul display dei dati e dal LED ALM acceso. L'uscita del dispositivo viene sempre disattivata immediatamente e il motore si arresta per inerzia.

Per rimuovere un allarme o effettuare un ripristino dopo un eventuale errore, per rintracciare la causa, rimuoverla e ripristinare l'unità premere il tasto Reset sulla console di programmazione o riavviando il sistema.

Nella tabella seguente sono riportati solo gli allarmi e gli errori più importanti. Per un elenco completo fare riferimento al manuale di istruzioni.

Dioplay a			
Display a LED	ALM	FLT	Causa
Blocco della			La funzione di blocco delle basi del software viene assegnata a uno degli ingressi e l'ingresso viene
basi	0		disattivato. L'unità non accetta i comandi di marcia.
66			
Errore circuito			C'è un problema nel circuito di controllo del dispositivo.
di controllo		_	
<i>[PF02</i> to		0	
CPF24			
Non è			È stato immesso un comando di ripristino dell'errore mentre era attivo il comando di marcia.
possibile il	0		
ripristino	0		
[-51			
Errore esterno			Si è verificato un errore esterno dall'unità di controllo superiore tramite una unità opzionale.
opzionale	0	O	
EF0			
Errore esterno	0		Sono stati immessi contemporaneamente un comando di marcia avanti e uno di marcia indietro per
EF			500 ms. Questo allarme arresta il motore in funzione.
Errori esterni			Un errore esterno è stato generato da un dispositivo esterno tramite uno degli ingressi digitali da S1
<i>EF 1</i> to	0	O	a S5.
EF5			Gli ingressi digitali non sono impostati correttamente.
Perdita di fase			. II
in uscita		0	 Il cavo di uscita è scollegato oppure c'è un danno nell'avvolgimento del motore. Cavi allentati nell'uscita del dispositivo.
PF		,	Il motore è troppo piccolo (meno del 5% della corrente del dispositivo).
Sovracorrente			Errore di corto circuito o di messa a terra presso l'uscita del dispositivo
_			Il carico è troppo pesante.
oΣ		0	 I tempi di accel./decel. sono troppo brevi. Dati del motore errati o impostazioni errate dello schema V/f.
			È stato commutato un contattore magnetico all'uscita.
Surriscaldame			La temperatura dell'ambiente circostante è troppo elevata.
nto dissipatore	O	0	• La ventola di raffreddamento si è fermata.
aH or aH I	,	,	• Il dissipatore è sporco.
517 01 011 1			Il flusso d'aria verso il dissipatore è ristretto.

Display a LED	ALM	FLT	Causa
Sovraccarico motore		0	Il carico del motore è troppo pesante. Il motore funziona a bassa velocità con un carico pesante. I tempi di ciclo di accelerazione/decelerazione sono troppo brevi. È stata impostata un'errata corrente nominale del motore.
Sovraccarico del dispositivo		0	Il carico è troppo pesante. La capacità del dispositivo è troppo piccola. Troppa coppia a bassa velocità.
Sovratensione CC	O	0	La tensione del bus CC si innalzata troppo. • Il tempo di decelerazione è troppo breve. • Prevenzione di stallo disabilitata • L'interruttore del ciclo di frenatura / resistore è guasto. • Tensione in ingresso troppo alta.
Perdita di fase in ingresso		0	Squilibrio di fase o caduta tensione di ingresso. Una delle fasi di ingresso è andata persa. Cavi allentati all'ingresso del dispositivo.
Sottotensione CC	0	0	La tensione del bus CC è sotto il livello di rilevamento di sottotensione. • L'alimentazione è caduta o si è persa una fase in ingresso. • L'alimentazione è troppo debole.
Errore circuito carica CC		0	Il circuito di carica per il bus in CC è rotto.

Errori di programmazione della console

Un errore di programmazione della console (OPE) si presenta quando viene impostato un parametro inapplicabile o quando l'impostazione di un singolo parametro è inappropriato. Questo monitor visualizzerà il parametro che causa l'errore OPE.

Display a LED della console	Causa	Azione correttiva
oPE01	La capacità del dispositivo e il valore impostato a o2-04	Correggere il valore impostato a o2-04.
oPE0 I	non corrispondono.	
oPE02	I parametri sono stati impostati al di fuori dell'intervallo	Impostare i parametri con i valore corretti.
oPE02	ammesso.	
oPE03 aPE03	Un'impostazione contraddittoria viene assegnata agli ingressi di contatto multifunzione da H1-01 a H1-05. • La stessa funzione è assegnata a due ingressi (ciò esclude "Errore esterno" e "non utilizzato") • Funzioni di ingresso che richiedono l'impostazione di altre funzioni di ingresso sono state impostate da sole. • Sono state impostate funzioni di ingresso che non è possibile utilizzare contemporaneamente.	Sistemare qualsiasi impostazione errata. Per ulteriori dettagli riferirsi al manuale di istruzioni.
oPE05 oPE05	Nessuna unità opzionale è installata, e una delle seguente espressioni è vera: $ \bullet b1\text{-}01\text{-}2 \text{ o } 3 \\ \bullet b1\text{-}02\text{-}2 $	Installare l'unità opzionale richiesta. Correggere i valore impostato su b1-01 e b1-02.
oPE10 aPE 10	L'impostazione dello schema V/f è errata.	Controllare le impostazioni dello schema Vf. Per ulteriori dettagli riferirsi al manuale di istruzioni.

Cronologia revisione

Le date e i numeri dei manuali revisionati sono presenti in basso nella quarta di copertina.

MANUALE N. TOEP C710606 28A

Pubblicato in Giappone, Gennaio 2008 08-1

Data di pubblicazione originale Data di pubblicazione

Data di pubblicazione	Rev. n.	Sezione	Contenuti revisionati
Gennaio 2008	-		Prima edizione
Magain 2010	1	1	Avvertimenti generali
Maggio 2010		3	Selezione del fusibile d'alimentazione

YASKAWA Invereter CA J1000

Dispositivo compatto con controllo V/f

Manuale di avvio rapido

EUROPEAN HEADQUARTERS YASKAWA ELECTRIC EUROPE GmbH

Hauptstraße 185, 65760 Eschborn, Germany
Phone: +49 (0)6196 569 300 Fax: +49 (0)6196 569 398
E-mail: info@ yaskawa.de Internet: http://www.yaskawa.eu.com

YASKAWA ENGINEERING EUROPE GmbH

Hauptstraße 185, 65760 Eschborn, Germany Phone: +49 (0)6196 569 520 Fax: +49 (0)6196 569 598 E-mail: service@yaskawa.de

UNITED KINGDOM

YASKAWA ELECTRIC EUROPE GmbH

Unit 3, Centurion Court, Brick Close, Klin Farm, Milton Keynes, Bucks MK11 3JB, United Kingdom Phone: 444 (0)1905 556815 Fax: +44 (0)1908 555891 Internet: http://www.yaskawa.eu com

ITAIV

YASKAWA ELECTRIC EUROPE GmbH

Via TRABUCCHI N°28 41013 Castelfranco E.(MO), Italy Phone: +39 (0)59 92 2121 Fax: +39 (0)59 92 2168 E-mail: info@yaskawa.it Internet: http://www.yaskawa.eu.com

U.S.A

YASKAWA ELECTRIC AMERICA, INC.

2121 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085, U.S.A. Phone: +1 847 887 7000 Fax: +1 847 887 7370 Internet: http://www.yaskawa.com

JAPAN

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

New Pier Takeshiba South Tower, 1-16-1, Kaigan, Minatoku, Tokyo, 105-0022, Japan Phone: +81 (0)3 5402 4511 Fax: +81 (0)3 5402 4580 Internet: http://www.yaskawa.co.jp



YASKAWA ELECTRIC EUROPE GMBH

YASKAWA

Nel caso in cui l'utente finale del prodotto sia di un corpo militare e suddetto prodotto debba essere impiegato su sistemi di armamenti o simili, l'esportazione verrà regolamentata come stipulato nel Foreign Exchange e nelle Foreign Trade Regulations. Quindi, assicurarsi di seguire tutte le procedure e di fornire tutta la reliativa documentazione in conformità con tutte le regole, regolamentazioni e leggi applicabili. Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso, a causa di continue modifiche e migliorie ai prodotti. © 2008 YASKAWA ELECTRIC Curpope GmbH. Tutti didritt irservita il didrit inservita.

